

## 八路会议许可证使用指南

- 1) 首先请确认好你的固件版本号，固件版本必须高于 30.20.0.1

系统	
产品型号	Yealink VC400
固件版本	30.20.0.1
硬件版本	30.6.6.1.0.0.2
产品ID	201512311622
上电时间	0 天 18:51

- 2) 登陆 VC400 的网页，路径：安全—》许可证



- 3) 选择“浏览”—》导入对应的许可证，设备会自动进行重启  
4) 重启完成后，查看状态，8 路生效

